

# 大ホール照明フロアコンセント



- 44 大水平ト幕(手動)
- 43 バック幕(手動)
- 42 第13吊物ボタン(手動)
- 41 第12吊物ボタン(手動)
- 40 第11吊物ボタン(手動)
- 39 大水平トライト(電動)  
(第7一文字幕共吊)
- 38 第10吊物ボタン(手動)
- 37 第4袖幕(手動)
- 36 第5サスペンションライト(電動)
- 35 正面反射板(電動)
- 34 第3袖幕(手動)
- 33 第6一文字幕(手動)
- 32 第9吊物ボタン(手動)
- 31 第4サスペンションライト(電動)
- 30 第8吊物ボタン(手動)
- 29 中水平ト幕(手動)
- 28 第3中割幕(電動)
- 27 第5一文字幕(手動)
- 26 第7吊物ボタン(手動)
- 25 第6吊物ボタン(手動)
- 24 第3サスペンションライト(電動)
- 23 第3ボーダーライト(電動)  
(中水平トライト及び  
第4一文字幕共吊)
- 22 第2袖幕(手動)
- 21 第5吊物ボタン(手動)
- 20 第4吊物ボタン(手動)
- 19 スクリーン(電動)  
(サスペンションライト共吊可)
- 18 第2中割幕(電動)
- 17 第3吊物ボタン(手動)
- 16 第2サスペンションライト(電動)
- 15 第2ボーダーライト(電動)  
(第3一文字幕共吊)
- 14 天井反射板(電動)
- 13 第1中割幕(電動)
- 12 第2一文字幕(手動)
- 11 第2吊物ボタン(手動)
- 10 第1吊物ボタン(手動)
- 9 第1サスペンションライト(電動)
- 8 第1ボーダーライト(電動)  
(第1一文字幕共吊)
- 7 第1袖幕(手動)
- 6 定式幕(手動)
- 5 暗転幕(手動)
- 4 引割縦帳(電動)
- 3 縦帳(電動)
- 2 プロセニアムライト(電動)
- 1 客席ライト(電動)

