



上段ベタ : 2,8,18,24 / 5,11,14,21

上下混合 : 3,9,16,22 / 6,12,13,19

下段ベタ : 1,7,17,23 / 4,10,15,20

電動ピン : 下手:26 / 上手:25

第1シーリングライト



ベタ : 1,4,9,12 / 2,5,8,11 / 3,6,7,10

第2シーリングライト

下手フロント

奇数…客席側  
偶数…壁側

奥州市文化会館(Zホール)大ホール 前明りレイアウト

上手フロント

奇数…客席側  
偶数…壁側